

WICANDERS – úsztatott (LOC) padló lerakási útmutatója

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, hogy a burkolás megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatásokat (az aktuális magyar szabványokkal együtt).

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE a Wicanders úsztatott (Corkloc®) burkolathoz

A **Wicanders úsztatott (Corkloc®)** padlóburkolat szinte az összes lakossági és közületi helyiségben lefektethető, kivéve fürdőszobákban, szaunákban és állandóan nedves helyeken.

A **Wicanders úsztatott (Corkloc®)** padlókat a legtöbb stabil, kemény felületre lerakható, mint például rugalmas padlóburkolat, fapadló, kerámia lap. A lágy padlóburkoló anyagot azonban (például a szőnyeg, vagy ehhez hasonló) el kell távolítani. Az aljzat legyen sík, sima és száraz, a felületi egyenetlenségek 2 m-es távolságon belül nem haladhatják meg a 3 mm-t. Minden fogadó aljzatnak száraznak kell lennie (betonesztrich <2,0%; anhidrit-esztrich <0,5% - CM készülékkel mérve). Soha ne burkolja a **Wicanders úsztatott (Corkloc®)** padlókat minimum 0,2 mm vastagságú párazáró PE-fólia nélkül.

Padlófűtés:

Az aljzat felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 28 °C-ot. Tartsa be a padlófűtés gyártójának/kivitelezőjének az utasításait, egyéb kérdések felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. A fűtés bekapcsolásánál figyeljen a burkolat fokozatos felfűtésre, ellenkező esetben a burkolat károsodhat!

Vegye figyelembe, hogy a szőnyegek és lábtörlők hő akkumulátorként működhetnek a padlóra helyezve, ami magasabb hőmérsékletet eredményez a padló felületén, mint a maximálisan megengedett (nem haladhatja meg a 20-22°C-ot).

Wicanders padlók burkolása padlófűtésre:

Bármely padlófűtéses aljzatnak meg kell felelnie a padlófűtési rendszer és az aljzatra vonatkozó előírásoknak. Ahhoz, hogy a kivitelezés alatt elkerüljük a működési és tartóssági problémákat, nagyon figyelmesen követnünk kell az előírásokat és a szabályokat. Padlóburkolás előtt, a padlófűtéses aljzat szárítását felfűtéssel, majd lehűléssel kell elvégeznünk szünetek közbeiktatásával, követve az előírást. Ezután kezdheti el a „fűtési időszakot”.

Beton aljzat esetén a fűtési időszak kezdete nem lehet korábban 21 nappal az aljzat teljes kiszáradása, megkötése után. 3 napon keresztül 25°C-os hőmérséklettel kezdjük a fűtést.

Az aljzatnak megkötöttnek, legalább 60-90 naposnak kell lennie.

A hőmérsékletet napról napra folyamatosan növeljük egészen a rendszer által megengedett maximális hőmérsékletig. Ezt a maximális hőmérsékletet legalább 72 órán át tartjuk, majd 5-7 napig ne kapcsoljuk le a rendszert. A lehűlést is naponta fokozatosan tegyük meg, egészen addig, míg elérjük a 18°C-os felületi hőmérsékletet. A kivitelezés során a felületi hőmérséklet nem haladhatja meg a 18°C-ot és tartjuk meg a hőmérsékletet a kivitelezés befejeztével még 3 napig. Ezután lassan növeljük az aljzat felületi hőmérsékletét maximum 28°C-ig.

Tágulási hézagok:

A **Wicanders úsztatott (Corkloc®)** padlókat úsztatott burkolatként kell lefektetni, tehát a padlólapokat nem kell rögzíteni.

A szegőleceket ne rögzítse a padlóhoz, mert a padló mozgását korlátozná vele. A falaknál és más rögzített tárgyakkal (nyílászárók mellett, kiszögeléseknél, oszlopoknál stb.) hagyjon 10 mm-es tágulási hézagot.

100 m²-nél nagyobb, vagy bármelyik irányban 10 m-nél hosszabb felületek esetében, a helyiségek közötti átmeneteknél és a szokványostól eltérő alakú helyeken nagyobb tágulási hézagokat kell kialakítani.

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS ÉS AKKLIMATIZÁCIÓ:

A becsomagolt burkolatot vízszintes helyzetben kell szállítani és tárolni.

A burkolólapokat a lerakás előtt legalább 48 órán keresztül hagyja szobahőmérsékleten a csomagolásban.

A műanyag csomagolást csak a munka megkezdése előtt bontsa ki.

A burkolási munkálatok megkezdése előtt és a burkolás ideje alatt tartsuk a szoba hőmérsékletét és relatív páratartamát olyan szinten, mint amikor az épületben lakunk. A legtöbb esetben ez 18°C és 28°C hőmérsékletet jelent, a relatív páratartalom pedig 35% és 65% legyen. A burkolás előtt megfelelő ideig használjon fűtő vagy légkondicionáló berendezést, hogy elérje ezt a klímát.

A Wicanders padlók természetes anyagok, így a lapok közötti színárnyalati eltérés a burkolat velejárója, egyben kellemes tulajdonsága. A kedvezőbb esztétikai hatás érdekében keverje össze a lapokat!

ELLENŐRZÉS

A padló lerakása előtt nappali világításnál ellenőrizze a burkoló lapokat, hogy nincs-e rajtuk látható hiba vagy sérülés. Ellenőrizze, hogy az aljzat és a helyszín állapota megfelel-e az utasítás előírásainak. Rendellenesség esetén, beépítés előtt forduljon a kereskedőjéhez.

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ:

A Wicanders úsztatott padlók árnyalati eltérései az anyag velejárói és kellemes jellemzői a burkolólapoknak. A kedvezőbb esztétikai hatás érdekében keverje össze a lapokat! Lehetőleg a beeső fényvel párhuzamos irányban rakja le az egyes elemeket. Amennyiben a fogadó aljzat meglévő fapadló, úgy azt javasoljuk, hogy a meglévő lapokra keresztben rakja le az új parkettát.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS ANYAGOK:

Kézi fűrés, vagy apró fogazatú fűrés, távtartó ék, ceruza, derékszögű vonalzó, 0,2mm vastag PE-fólia, ragasztószalag

1. Ajtókeretek:

Ha az ajtófélfá magasságából vágni kell, használjunk fel egy lapot a beépítendő padlólapból a megfelelő magasság elérése végett. Fűrészelje le az ajtófélfából a szükséges magasságot, úgy hogy 2mm távolság maradjon a padló és a félfá közt.

Nedvességvédelem:

Aljzat	Páratartalom CM% padlófűtés esetén	Padlófűtés nélkül
Betonesztrich	1,8	2,0
Anhidrit-esztrich	0,3	0,5

Minden betonesztrich aljzatot szigetelni kell a nedvesség és a pára ellen. Ez vonatkozik a kerámia lapok, a padlófűtés és rugalmas padlóburkolatokra egyaránt.

Legalább 0,2 mm vastagságú párazáró PE-fóliát használjon!

A földszinti/alagsori aljzatok esetében - a jobb védelem érdekében - 2 réteg párazáró fóliát fektessünk, a rétegeket lehetőleg keresztben, egymásra merőlegesen rakjuk le.

2. Párazáró PE-fólia fektetése:

Terítse le a párazáró PE-fóliát, hagyjon legalább 20 cm-es átfedést, majd ragassza össze ragasztószalaggal. A falak mentén hajtsa fel a fóliát 5 cm magasságban. A felesleget a szegélylécek rögzítése után vágja le.

A lapok lerakása előtt mérje meg a burkolólapok irányára merőleges falhosszt. Az utolsó sor elemeinek legalább 5 cm szélesnek kell lenniük. Ezért előfordulhat, hogy az első sorban lévő lapokat is vágni kell.

3. A fényforrás sugaraival párhuzamos irányba rakja le az egyes elemeket.

Az első három sor:

A panelek minden irányba fektethetőek, ha szükséges. Wicanders Corkloc® burkolatot egyszerű visszaszedni. A munkát kezdje a jobb sarokban.

4. Fordítsa a deszka csapos oldalát a fal felé. Hagyon 10 mm-es hézagot a rövid oldalon és ékelje ki!
Állítsa be a hosszanti oldal hézag távolságát a 3. sor lerakása után.
5. Tartsa a következő elemet ferdén az elsőhöz képest, majd hajtsa le a padlóra. Hasonló módon fektesse le a többi lapot, és fejezze be az első sort.
6. Vágja le megfelelő hosszúságúra az első sor utolsó elemét.
7. Kezdje az új sort a megmaradt darabbal (amelynek legalább 30 cm hosszúnak kell lennie). Ügyeljen arra, hogy a kötésben lerakott lapok legalább 30 cm-es eltolásban helyezkedjenek el. A 605 x 445mm méretű panelek „tégla”, vagy „fél tégla” kötésben ajánlott lerakni. Vágja a megfelelő méretre az utolsó panel szélességét. Helyezze az utolsó panelt az utolsó előtti sorra és vágja le a felesleges részt. Hagyon el 10mm dilatációs hézagot a faltól.
8. Használja az előző sorból levágott részt a következő sornál. Ennek legalább 30 cm hosszú darabnak kell lennie. Ha mégis kisebb lenne, akkor vágjon félbe egy új panelt, s kezdje azzal az új sort. Mindig győződjön meg arról, hogy a találkozási pontok legalább 30 cm-re vannak.
9. Helyezze az új sor első lapját csapos oldalával ferdén az előző sor lapjának hornyos oldalához. Nyomja előre, és ezzel egyidejűleg fektesse is le.
10. Illessze a következő elem rövid végét ferdén az előző lerakott elemhez, és hajtsa le. Ügyeljen arra, hogy a lap az előző sorban lévő elem csapján helyezkedjen el.
11. Kissé emelje meg az egész sort körülbelül 3 cm-re, nyomja be az előtte lévő sorba, majd pedig fektesse le.
12. Tipp: Ezek a műveletek néha finom igazítást igényelnek a tökéletes összekapcsolódás miatt. Ha már elkészült három sor, akkor kell a dilatációs hézagot kialakítani, úgy hogy 10 mm-re elhúzza a lerakott elemeket a faltól, és kiékeli. Az előzőekben leírt módon folytassa a munkát.

Egyenetlen falak

13. Ha a fal nagyon egyenetlen, vágja a padlólapok szélességét a megfelelő méretre. Helyezzük a kezdő padlólapot a második sor tetejére és vágjuk méretre.

Utolsó sor

14. Vágja a megfelelő méretre az utolsó panel szélességét. Hagyjon el 10mm dilatációs hézagot a faltól. Nem lehet 5 cm-nél kisebb szélességű panel.
15. Helyezze az utolsó panelt az utolsó előtti sorra és vágja le a felesleges részt. Hagyjon el 10mm dilatációs hézagot a faltól.

Fűtéscsövek

Fúrja ki a szükséges lyukakat a paneleken.

16. A lyuknak 20mm-rel nagyobbak kell lennie cső átmérőjénél. Ha szükséges, a kisebb darabokat ragassza be a helyére. Használjon csőrózsát.

Padló eltávolítása

17. Ha vissza kell szedni a meglévő padlót, csak emeljük meg pár centiméterre azt a panelt, amit el akarunk távolítani és enyhén üssünk a találkozási pontra.
18. A megbontott panel így elhúzható. Soha ne feszítsük a padlót, mert sérülést okozhat.

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ AJTÓK, RADIÁTOROK KÖRÉ ÉS AZ UTOLSÓ SORNÁL

A panelek minden irányba fektethetőek, ha szükséges. Wicanders Corkloc® burkolatot egyszerű visszaszedni. Ez megkönnyíti a fektetést például az ajtók körül.

19. Ha nem tudja bepattintani a panelt ajtófélfára, vagy alacsony radiátor alá, vágja le a LOC-os rész élét.
20. Ragassza össze a paneleket Wakol D 6085, D3-as ragasztóval.

