Aqua Lack Easy Future 867

Tulajdonságai:

- Alkalmas: nagy terhelésnek kitett objektumokban
- Kiváló terülő tulajdonsággal, egyenletes felületi kép
- Vizes, egy komponensként felhasználható impregnáló parketta védőbevonat
- Alapozó és fedő lakk egy termékben (teljes rétegfelépítés lehetséges)**
- Selyem matt
- Hengerelhető, spatulázható
- Nagyon strapabíró, vegyszer ellenálló, kitűnő kopásállóság, tapadó szilárd
- Megfelel az Önorm C 2354 ” C” használhatósági osztálynak a karcolás biztosság, vegyszer ellenállóság, tapadó szilárdság, formatartósság vonatkozásában

Bevonás:

- Minden forgalomban lévő parkettához, faburkolat és padlóhoz, amelynek ragasztása húzószilárd, vagy húzó elasztikus.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	PUR akrilát diszperzió
Szín:	Tejszerű
Sűrűség:	cca.1,03gr/cm³
Állag:	Alacsony viszkozitású
Hígító, tisztítószer:	Víz
Felhordás:	Kettős felületű spatula /Techno henger
Száradási idő:	cca. 20 perc min. ill. 3-5 óra *
Felhasználás:	30-50gr/m³ spatulázva felhordásokként 120-150gr/m³ hengerelve felhordásokként
Első óvatos használat:	24 óra múlva *
Végső kikeményedés:	7-10 nap múlva *
Legjobb felhasználhatóság:	6 hónapon belül, nem szabad 30 °C felett raktározni, jól bezárva, lehetőleg mielőbb felhasználni
Fagyra érzékenység:	Igen
GefStoffV. jelölés:	nincs
GISCODE:	W3
Biztonsági adatlap:	kérésre kapható

*a megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Aljzat: A bezárandó felületnek tisztának, olaj, viasz, szilikon és más tapadást gátló anyagmaradvány rétegektől mentesnek kell lennie. A durvacsiszolás után a fugákat 2mm szélességig 8801 Aqua – fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk. Cca. 30 perc száradási idő elteltével a finom csiszolás következik (100-120-as szemcseméret)

Felhasználás: A kannát felhasználás előtt jól felrázzuk, hogy a mattító anyag a lakkban egyenletesen elkeveredjen. Parketta és fafajta minőségtől függően a teljes rétegfelépítés a z Aqua Lack Easy Future 867 lakkal, mind a 882 Aqua alaplakkra történhet. Teljes rétegfelépítésnél a lakkot spatulával, vagy hengerrel vihetjük fel, de ügyelni kell arra, hogy érzékeny fafajták esetében (pl. bükk, kőris, juhar és sok gyümölcsfa) alá nem szabad spatulázni.
Magas peremű lamella parkettánál, lengőpadlónál, fajárdáknál, vagy meleg esztrichen lévő parkettánál, ahol az oldal összeragadás veszélye fennáll, egy elasztikus alapozóval, a 881 Aqua simítópasztával kell dolgozni.
Érzékeny fafajták esetében ahol a sötét fátyol veszélye miatt nem kívánatos simítani, javasolt

az oldal összeragadás és a szívóképesség csökkentésére 882 Aqua alaplakkal spatulázni.
Egyenletes felület elérése céljából javasolt két keresztirányú simítási folyamat, majd ahhoz csatlakozóan a hengerlés. Attól függően, hogy milyen gyakori az igénybevétel, a hengerlés számát ennek megfelelően kell meghatározni. Javasolunk 2-3 hengerlést Forbo Techno Aqua hengerrel.
Naponta kettőnél több hengerlés nem javasolt végezni.
24 óra múlva a felület ismét átlakkozható.
Ha ezt a közbenső száradási időt átlépjük, egy közbenső csiszolás elvégzése szükséges.
Az utolsó lakkfelvitel előtti közbenső csiszolás javítja a felületoptikát. Közbenső csiszolás után gondosan portalanítani kell, esetleg lakkal közbenső simítást végezni.
Fafajtától függően a fa mintázata kihangsúlyozódik.
A helyiség hőmérséklete a feldolgozás ideje alatt 15-25 °C, a relatív páratartalom 50-60 % között kell, hogy legyen. Gondoskodni kell arról, hogy a száradás ideje alatt a légmozgás egyenletes legyen. Léghuzat és közvetlen napsugár elkerülendő.
** Ritka fafajtáknál, fehérített kőris, akác, cseresznye, egzóták, vagy füstölt tölgy esetében az esetleges elszíneződés, a füstölési eljárástól a csíkosodás elkerülése érdekében az oldószertartalmú 865 záró és egzóta alapozóval alapozzon.
Ismeretlen fafajtáknál való alkalmazása esetén próbakísérletek végzése ajánlott az esetleges színtónus változások, kivérzések, vagy hálóképződési zavarok elkerülése érdekében. A felületen fekvő lágyító tartalmú anyagok (székgörgők, szőnyegalátétek stb.) elszíneződéshez, vagy a lakkréteg felpuhulásához vezethet. Régi padlók javításánál érdeklődjön szaktechnikusunknál.

Ápolási utasítás: A bevont parkettákat és parafaburkolatokat a DIN 18356 előírásnak megfelelően folyamatosan ápolni kell. Ehhez javasoljuk az Easy to care 887 parketta és padlóápolót és a 888 általános ápolószert.
Kérje ápolási használati utasításainkat, információnkat.

Tisztítószer: A 867 Aqua Lack Easy Future által okozott szennyeződéseket lehetőleg gyorsan, a munkakészülékeket felhasználás után vízzel tisztítani

Csomagolása: 5 l, 10 l-es kannában, nettó

Feltétlenül figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztésével jár. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését, különösen a ritkán használt fafajták (egzóta), ahol a feldolgozásra és anyagtartalmakra kevés tapasztalat áll rendelkezésre, ami a bevonási rétegek tulajdonságaira befolyással lehet.
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.
Aktuális kiadás 2008.07.07